



Copied recove Fixing permissions/data/app permissions... Loading packages/data/data/ permissions

Taller: Análisis forense en dispositivos Android en casos extremos: Entrando al laboratorio /data/permissi nissions sions... issions issions

tition details... er of partitions to back of all data: 1056MB

Buenaventura Salcedo Santos-Olmo of partitions to back up: 5 * Available space: 7559MB

> [BACKUP STARTED] up System... * Backup Folder: /sdcard/TWRP/BACKUPS/509F2 Backing up System...



Quien soy yo

Casi Graduado en Ingeniería Informática en la UNED CEO Servicio Técnico de telefonía móvil e informática





Equipamientos y recursos

https://forensicswiki.org/wiki/JTAG_and_Chip-Off_Tools_and_Equipment

http://www.teeltech.com/mobile-device-forensic-software/teel-tech-jtag-box-sets/

http://winkgsm.blogspot.com/

https://ma.juii.net/blog/unbrick-jtag-smartphones



Equipamientos y recursos

TeelTech JTAG Box Set 2

JTAG Accessories, JIG Kit, and Jtag Boxes

Jtag Boxes

- RIFF Box V2
- OctoPlus
- 🔹 GPG eMMC
- 🔹 Z3X Easy JTAG
- ORT
- 主 ATF Turbo

Also includes:

- Moorc Molex JPIN Adapters
- ➡ Total of +20 JIGS, Adapters and Tools.
- ToolToch Diff Color Coded Solder Cuide





RIFF BOX PINOUT JTAG INFO

JTAG Interface



1 - VCC
3 - TRST
5 - TDI
7 - TMS
9 - TCK
11 - RTCK
13 - TDO
15 - NRST
4,6,8,10,12,14,16,18 - GND
2,17,19 - N.C.



MEDUSA PINOUT INFO





MEDUSA PRO PINOUT INFO





EMMC PRO PINOUT INFO





RIFF BOX PINOUT MODIFICATION

SD/MMC Interface on the RJ-45 Connector



1 - 4.2V 2 - SDMMC_CLK 3 - SDMMC_DAT0 4 - SDMMC_CMD 5 - GPIO1 6 - RIFFBOX_PROBE 8 - SDMMC_GND A - SDMMC_VCC B - SDMMC_VCCIO





to access the B track carefully scratch off the green mask layer



RIFF BOX PINOUT JTAG INFO

SD/MMC Interface on the JTAG Connector







R1, R2 - adjust for best signal quality (0 Ohm ... 1 kOhm) VCC, VCCIO - as A & B for RJ-45 pinout



EXPERIMENTOS propuestos

A.- Dump con Infinity BOX

- **B.- TP con Infinity BOX**
- C.- JTAG con MedusaBOX
- **D.- JTAG con RiffBOX**
- E.- ISP con emmcPRO BOX
- F.- ISP con Medusa PRO BOX
- G.- Chip Off con adaptador MOORC y SD

H.- Chip Off sin adaptador (directo a memoria) con emmcBOOSTER



A.- Dump con Infinity box

🏷 Chinese Miracle II (MTK Module , ver 1.58) by Infinity-Box Team (c) 2014-2016			_	- • ×
File Settings Help			2	
Log	S	ettings Service Security Flash	🚺 xtra 🛛 UserData / Fo	rensic
Card found + C (III-0 1020722) v0136 Chaese Miracle TL [MTK module] v 1.58		CPU / Platform / WorkMode		
		EP : Auto [625A_6261][6255	62761 NOR I NAND	•
		FP : Auto [625A6261] [6255	6276] NOR NAND	4
	-	SP:Auto [2601] [65716595]	[67326797] [81 83	87xx] NAND eMMC
		SP : Select Model [65716797]	11 KX]	
		Interface	-	
		USB [AutoDetect]		▼ Scan
	0%			
READY	M	TK FP 62xx	USB	3:23:54



A.- Dump con Infinity box

1.- Abrir el software correspondiente (MTK)

2.- Seleccionar plataforma y modelo si procede

3.- Pestaña Flash y Read Full (nombre por defecto)

4.- Conectar USB para download mode

5.- Hashear y abrir dump con FTK (ANÁLISIS)

5.1.- Si no particiones entonces mapear

5.2.- Si no se puede mapear autopsy o pago





A.- Dump con Infinity box

ö Chinese Miracle II (MTK Mo	odule , ver 1.58) by Infinity-Box 1	eam (c) 2014-2016				- O X
File Settings Help						
Log				Settings Service Secu	rrity Flash Extra UserData /	Forensic
Card found : S/N : 045187E3 Chinese Miracle II [MTK mo	, v0136 dule] v 1.58			SP Platform [Androi Read Pattern / DF DataProtect FP Platform [Phone Reset User Co	id] P Reset UserLocks	Reset Privacy Lock
			0%	Check / Direct Data Recover Read Data	ry Module [FP/SP] Extract Setting PhoneBook SMS Photo / Vide	s Calls Vcard v3 o / VoiceRec
			070			
	READY			MTK FP 62xx	USB	3:44:09

B.-TP con Infinity box (CM2QLM)

Chimme Miraela II (OLM Module, yer1 16) by Infinity-Roy Team (c) 2017			
le Evtra			
C EDL Boot P Open MemoryTool Diag Enable MemoryMode : AUTO >			
Connection Settings Interface : QC HSUSB EMERGENCY [USB]			
Settings Service Flash UserData			
Log			
Card found- Stores , v0136 Jefancy-Box Chinese Miracle Qualcomm Module [QLM] v 1.16			
0%			
	EMERGENCY USB	READY	3:48:02



B.-TP Infinity box (CM2QLM)

IMPORTANTE: Los drivers deben ser instalados en el mismo orden que aparecen en la carpeta c:\InfinityBox\CM2QLM\Drivers

- **1.- Abrir el software correspondiente**
- 2.- Extra Open Memory Tool Init Device
- 3.- Realizar TP y conectar USB \rightarrow EDL mode
- 4.- Después de boot desconectar TP
- 5.- Seleccionar partición y b.d. READ
- 6.- Hashear y ANÁLISIS

Dev Info	To MemoryTool [DRIVE # 0]
Identify	Close Session/Reboot
Reset Settings / Format Format FS / Reset Settings FULL WIPE (U	Sol Sol PAD ABOOT
Settings Service Flash UserData	
Log Device Found! Initialize tandshake passed! ID_BLOCK_I : SnapDragon 2x/4x 00 [H5H8x12]	BOOT PARTICION
D_BLOCK_S:04975067 ID_BLOCK_L:7C84FE18B723285B047998B4431E D_BLOCK_L:72018F1E13B22C895C98FC353FF6 Jse CM2 Internal Loader .oader Sent! Initializing Running FireHoise on BBID:1H5M8x10,FLASH:e ExtInfo:0x0000C000/0000C000/00001000/000	 CACHE RECOVERY MISC FSG FSC SSD
Soot Oid	> SPLASH
5et default path : C:\InfinityBox\CM2QLM\phdat	b USEPDATA

* No hace falta batería, antes de leer la partición asignar la ruta de almacenamiento



C.- JTAG con Medusa a Samsung i9505



1.- Realizar el JTAG

2.- Abrir el software de RiffBOX





C.- JTAG con Medusa a Samsung i9505

- 3.- Seleccionar marca modelo
- 4.- Pulsar en Connect y pulsar ON
 - 4.1.- Corregir los errores
- 5.- Full Flash y Read
- 6.- Hashear y ANÁLISIS





D.- JTAG con RiffBOX a Samsung s5570



1.- Realizar el JTAG

- 2.- Abrir el software de RiffBOX
- 3.- Revisar las ayudas para los pinout
 - 3.1.- Si no existe el pinout que necesitamos buscar el resurrector necesario





D.- JTAG con RiffBOX a Samsung s5570

C JTAG Manager for RIFF Box. Version: 1.82	_	, o x
💽 Resurrection 🌒 JTAG Read/Write 🕦 DCC Read/Write 📲 eMMC Read/Write 🔮 USB Read/Write 🔄 Useful Plugins 🚮 Box Service		
Found and Initialized: 0 New and 20 Old External Repair Pack(s)	Automatic Parameters	
	Show All Resurrectors	
	SAMSUNG	
	Samsung S5570	
	JTAG TCK Speed:	
	RTCK	
	Sample at 40 kHz	
	DCC Loader USB Interface	
	Target (Core):	
	ARM926EJ	
	Reset Method:	
	RESET, Wait 0 ms, Special	
	JTAG I/O Voltage:	
ΑΥΠΟΑ	2.60V	
0%	TAP# (Multichain position):	
Interface Pinout	0	
Ready Firmware 1.51 RIFFBOX1 Press CTRL	+F for Fast Search 0	kB/s

D.- JTAG con RiffBOX a Samsung s5570





Firmware 1.51 RIFFBOX1 Press CTRL+F for Fast Search

0 kB/s



E.- ISP con emmcPRO BOX sam i9100

- 1.- Realizar las soldaduras ISP
- 2.- Abrir el software de emmcPRO
- 3.- Revisar las ayudas para los pinout

VCC = 1.8v VCCQ = 2.8v





E.- ISP con emmcPRO BOX sam i9100

- 4.- Seleccionar Interface emmcPRO
- 5.- Detect y configurar (2 s.e.n.)
- 6.- Read
- 7.- Hashear y ANÁLISIS





F.- ISP con Medusa PRO BOX i9505

- 1.- Realizar las soldaduras ISP
- 2.- Abrir el software de MedusaPRO
- **3.-** Revisar las ayudas para los pinout

VCC = 1.8v VCCQ = 2.8v







F.- ISP con Medusa PRO BOX i9505

- **4.- Seleccionar Interface (emmc)**
- 5.- Seleccionar marca modelo
- 6.- Conect y corregir errores
- 7.- Seleccionar tamaño lectura (full)
- 8.- Read (elegir si queremos BUILD)
- 9.- Hashear y ANÁLISIS



G.- Chip Off y adaptador MOORC-SD

RE-7500 Control Room [Machine Offline]

Tools Help

File Profile

1.- usar indicaciones de uso y protección de la placa

2.- TERMOMETRO!!!!!!!!!

3.- crear o cargar PROFILE



- - X





G.- Chip Off y adaptador MOORC-SD

3.- configurar el perfil

4.- RUN

5.- NORMAL MODE (girar brazos de máquina)

6.- quitar chip con PUMP

7.- limpiar el chip





G.- Chip Off y adaptador MOORC-SD

- 8.- Poner el chip en el MOORC con un SD MOORC adapter
- 9.- Usar un lector de memorias
- 10.- montar con:
 - 10.1. FTK imager
 - 10.2. MV Kali linux (p.ej.)



H.- Chip Off sin adaptador emmcBOOSTER

RE-7500 Control Room [Machine Offline] - -File Profile Tools Help indicador calentador seleccion de perfil T/C Temperature vs. Time curve REFLOW FAST REFLOW OFF **Upper Heater Status** T/C Reading: 0 C 300 OFF PREHEAT REFLOW FAST REFLOW 250 Lower Heater Status ن 200 arm = 20 emperature 0 50 **OFFLINE** 0 -30 120 150 180 240 Ó 60 9n. 210 270 300 Machine Status: N/A Time (Sec) control calentadores Start Plotting Reset Graph Save Graph Alarm 🔲 Edit UP **RE-7500** BGA/SMD Dn Dn REWORK -SYSTEM ventilador JOVY SYSTEMS FAN C

1.- usar indicaciones de uso

2.- crear o cargar PROFILE

H.- Chip Off sin adaptador emmcBOOSTER

3.- configurar el perfil

4.- RUN

5.- NORMAL MODE (girar brazos de máquina)

6.- quitar chip con PUMP

7.- limpiar el chip





H.- Chip Off sin adaptador emmcBOOSTER

8.- Soldamos los 6 pinouts con hilo de cobre, mirar el dataset

9.- Enchufar a emmc BOOSTER (podemos usar un adaptador sd)

10.- montar con:

10.1. FTK imager

10.2. MV Kali linux (p.ej.)





Info general: BGA 153/169





Info general: BGA 221





Info general: BGA 162/186





Info general: encapsulados





Info general: pinouts SD

> VCCQ(1.8v)
> VCC(2.8v/3.7v)
> GND(vss)
> CMD
> CLK
> D0..Dx



SD	SPI
CD/DAT3	CS
CMD	DI
VSS1	VSS1
VDD	VDD
CLK	SCLK
VSS2	VSS2
DAT0	DO
DAT1	x
DAT2	х
	SD CD/DAT3 CMD VSS1 VDD CLK VSS2 DAT0 DAT0 DAT1 DAT2



Pin	SD	SPI	
1	DAT2	x	
2	CD/DAT3	CS	
3	CMD	DI	
4	VDD	VDD	
5	CLK	SCLK	
6	VSS	VSS	
7	DAT0	DO	
8	DAT1	х	



Info general: SAMSUNG i9100 S2 JTAG





Info general: SAMSUNG i9505 S4 TP





Info general: LG D855 G3



ISP



Info general: LG D855 G3



TP



Info general: SAM N910F NOTE4 CHIP-OFF





Agradecimientos



A TODOS LOS PRESENTES

A LA ORGANIZACIÓN DE HONEY CON 2018 y HONEYSEC

A COMUNIX GROUP Y SU BLOG

A ANTONIO SANZ y SARA siempre por su aportaciones y revisiones

c¢munix



Preguntas

